

Datablad Rip Seal Montering på Massive konstruktioner



1. Hul bores i rør/brønd
2. Pakning A monteres i hullet
3. Pakning B monteres på tilslutningsrørets spidsende
4. Pakning A smøres med glidemiddel og tilslutningsrøret med pakning B presses i.
5. Pakningen kan monteres glat med den indvendige rørvæg uanset godstykkelsen på rør eller brønd.
Pakningen er forsynet med et stop hvilket betyder at tilslutningsrøret ikke får indstik.

Borehul beton = Tilslutningsrør udv. Mål +26mm

- Materiale EPDM iht. EN 681